

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Artículo # 10552
Julio 2021

LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

MODELOS MACK GRANITE Y PINNACLE

El kit de tapetes FKMACK1B es compatible con los siguientes modelos:

- Mack Granite - 2007-2012
- Mack Pinnacle - 2007-2012

El kit de tapetes FKMACK2B es compatible con los siguientes modelos:

- Mack Granite - 2013-2022
- Mack Anthem - 2018-2022
- Mack Pinnacle - 2013-2022

* Voir la page suivante pour les spécifications détaillées relatives aux modèles et aux ajustements.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes moldeados a medida Minimizer no son productos de Volvo y Mack y VOLVO y MACK son marcas registradas a nivel federal de Volvo Truck.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

Los tapetes Minimizer están diseñados específicamente para determinados vehículos y sólo pueden utilizarse de forma segura con esos vehículos. **COMPRUEBE QUE LA MARCA, EL MODELO Y EL AÑO DEL VEHÍCULO EN EL QUE VA A INSTALAR LOS TAPETES ESTÁ IDENTIFICADO EN LA PÁGINA 1 COMO COMPATIBLE CON LOS TAPETES MINIMIZER QUE HA SELECCIONADO.**

EESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES MACK:

- El kit # FKMACK1B que se muestra en la Figura 1 es compatible con los camiones Mack Granite y Pinnacle modelo 2007-2012.

Figura 1 - Kit FKMACK1B



- El Kit # FKMACK2B que se muestra en la Figura 2 es compatible con los camiones Mack Granite, Anthem y Pinnacle modelo 2013-2019.

Figura 2 - Kit FKMACK2B



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire otros tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.
2. Instale los tapetes Minimizer con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo Minimizer visible.
3. Cada tapete Minimizer está moldeado para adaptarse a un lugar concreto del vehículo y puede usarse de manera segura solo en esa ubicación.
4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete para el conductor y otra para el pasajero.
5. Coloque el tapete del conductor en el piso como se muestra en la figura 3. El tapete del conductor debe empujarse completamente hacia adelante para que el borde delantero haga pleno contacto con los paneles de revestimiento.

Figura 3 - Tapete del conductor en posición



6. Dentro del paquete con las instrucciones de instalación, localice dos ganchos de retención de plástico negro y un tubo blanco de Primer 94 como se muestra en la figura 4.

Figura 4 - Gancho y aplicación de Primer 94



7. Introduzca el gancho a través del orificio de la esquina trasera derecha del tapete del piso del lado del conductor, como se muestra en la figura 5. El gancho debe quedar al ras de la parte inferior del tapete del piso. (Parte superior izquierda de la siguiente página).

Figura 5 - Inserción del gancho



8. Una vez colocado el gancho, deje que el tapete y el gancho se apoyen en el piso como se muestra en la figura 6. A continuación, confirme que el tapete no interfiera con los pedales y verifique que hace contacto adecuado con las superficies que rodean el piso.

Figura 6 - Confirme la ubicación del conductor y el gancho



9. Marque con un dedo la posición aproximada en la que deberá fijarse el gancho al piso. Una vez localizada la posición, retire el tapete del conductor del camión.

10. Desempaque el tubo de Primer 94 y lea las precauciones de seguridad impresas en el tubo

11. Active el tubo de Primer 94 aplastando el tubo en el punto negro.

12. Limpie toda la suciedad o los residuos del piso del camión y aplique el Primer 94 a la zona del piso del camión donde se fijará el gancho.

13. Deje secar la aplicación de Primer 94 en el piso del camión durante cinco minutos.

14. Instale el tapete del conductor en el camión con el gancho insertado. A continuación, despegue el papel de soporte del gancho.

15. Mientras se sujeta al cuello del gancho, baje el tapete del conductor a su posición y pegue el gancho al piso. Aplique una presión firme sobre el gancho, como se muestra en la figura 7, durante 30 segundos para asegurar una adecuada adhesión de goma al piso.

Figura 7 - Aplicar presión al gancho



16. Para lograr una adhesión óptima, no mueva al gancho durante un período de 20 minutos después de la instalación.

17. Coloque el tapete del pasajero en el camión. Asegúrese de que el tapete del pasajero está empujado hacia delante para que el borde delantero haga pleno contacto con los paneles de revestimiento..

Nota: El tapete del lado del pasajero está diseñado para acomodarse tanto en los asientos fijos como los asientos con suspensión. En el caso de los camiones equipados con un asiento fijo para el pasajero con un marco tubular de acero, habrá un espacio de aproximadamente 2 pulgadas entre la base del asiento y el borde trasero del tapete del piso del pasajero. Se proporciona un gancho

de retención para asegurar el tapete del pasajero en su lugar para cualquier caso en el que haya un hueco entre el asiento y el tapete del pasajero. La figura 8 muestra el ajuste del tapete de pasajero Minimizer cuando se instala en un camión con un asiento de pasajero fijo con base compuesta.

Figura 8 - Tapete de pasajero con asiento fijo



18. Una vez que el tapete del pasajero esté en posición, instale el gancho del tapete del pasajero siguiendo el mismo proceso indicado en los pasos 7 a 16 anteriores.

19. Confirme que el gancho de retención está totalmente encajado en el tapete del conductor y que el gancho está adherido al piso. Si el gancho del tapete del conductor no funciona correctamente o el tapete no puede instalarse de forma segura, no utilice un tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

20. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO DE RETENCIÓN DEL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

21. Mueva los pedales del acelerador, del freno y del embrague en toda su amplitud de movimiento para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.

22. Antes de utilizar el vehículo, lea las instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.

23. SI NO INSTALA Y UTILIZA CORRECTAMENTE SUS TAPETES MINIMIZER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, PODRÍA IMPEDIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, LO QUE PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

UNA DIVISIÓN DE **HIGH BAR BRANDS, LLC**



**HIGH BAR
BRANDS**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060
1-800-248-3855 | Télécopieur: 507-583-7540
www.minimizer.com